

この度は、当社の商品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。

ご購入いただきました商品を末永く安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みいただき、必要に応じていつでもご確認できますように大切に保管して下さい。

### 商品の置き方

- 高温多湿の部屋での使用は避けてください。**  
空気が滞留するとカビやダニの発生の原因になります。
- 商品は床面の平らな場所に水平になるように置いてください。**  
水平でないところに置くと、商品の変形やゆがみ、ガタツキの原因になります。
- 床面がフローリングや畳などの場合は、床面のキズ防止のために敷物などを引いて使用してください。**
- 直射日光や熱、冷暖房機の強風などが直接あたらないようにしてください。**  
商品の変色・変形などの原因となることがあります。
- 移動の際は、乗せているものをおろし、必ず持ちあげて移動してください。**  
引きずりますと、商品や床にキズをつける恐れがあります。

### 使用上の注意

- 天板の端に重いモノを乗せたり、荷重をかけないでください。**  
バランスを崩し、転倒などの原因となることがあります。
- 商品の上に立ったり飛んだり、踏み台の代わりに使ったり腰かけたりしないでください。**  
安定を崩し倒れてケガをすることがあります。
- 商品の上に灰皿や食器など、底のざらついた物を直接置いて引きずったりしないでください。**  
商品が傷つく恐れがあります。

### お手入れ方法

- 普段のお手入れは、はたきなどでホコリを落とした後、柔らかい布で乾拭きをしてください。**
- 汚れのひどい時は、3~5%に薄めた中性洗剤を含ませた布で汚れを落とし、その後水に浸した布で洗剤分をよく拭き取ってください。次に乾いた布で、軽く拭った後、自然乾燥させてください。**

### 耐荷重について


- 耐荷重は3kgまでです。**  
天板に乗せるモノの荷重は、安全を考え3kgまでとしてください。

### 保守・点検


- お客様による修理、及び改造はしないでください。**  
商品の強度を弱め、破損やケガの原因となることがあります。
- ボルト類はゆるみやグラツキが無いか時々点検し、ゆるみ始めていたら、しっかり締め直してください。**

### Components 部材一覧




組み立てに入る前に、梱包物が揃っているかご確認下さい。  
組み立てた後ですと、返品や交換が受け付けられない場合があります。必ずお確かめ下さい。



天板 1枚



ジョイント金具 1個

脚A  
一番長い脚です脚B  
真ん中の長さの脚です脚C  
一番短い脚です

ネジ 5個



六角レンチ 1個


### Joint 組立方法

組み立ては、床に寝かせた状態で行なって下さい。硬い床の上等で行なうと、床を傷つけたり、本体の塗料が剥がれる原因になりますので、柔らかい布またはカーペットの上で作業を行なって下さい。

1

ジョイント金具の向きに注意して脚をはめ込み、ネジ止めしてください。

※脚の向き、上下にご注意ください。



2

組み立てた脚をひっくり返し、天板をはめ込んで、二個ネジ止めして完成です。

